

Wie es gemacht wird:

Anleitung zum Batterie

Die Aircharge Batterie Packung bietet die Vorteile des kabellosen Ladens in einer tragbaren Umgebung oder an einem Ort, an dem das Festverdrahten von Ladegeräten nicht möglich ist

Aircharge empfiehlt, die Batteries jeden Morgen auszutauschen, um sicherzustellen, dass die Kunden das bestmögliche Ladeerlebnis erhalten.

Kurzanleitung

Sehen Sie sich das Video mit der Batterie Wartung an:



Stromstatus überprüfen:

Sie können den Batteriestatus überprüfen, indem Sie den grauen Knopf nach unten drücken.

Einmal gedrückt:



Vier blaue Lichter zeigen an, dass die Batterie voll aufgeladen ist.



Zwei oder weniger Leuchten zeigen an, dass der Batterie gewechselt werden muss, um ein Ausschalten des Ladegeräts während des Gebrauchs zu verhindern.

Batterie entnehmen

Um die vorhandene Batterie zu entfernen, stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn wie gezeigt, um ihn zu entsperren.

Dann drehen Sie die Batterie Packung wie abgebildet und heben Sie sie weg von dem Befestigungskragen



Batterie einbauen

Um die neue Batterie einzubauen, richten Sie den vertikalen Pfeil auf die Mitte des Schlosses aus und drehen Sie ihn wie durch den horizontalen Pfeil angegeben..



Wenn die vier blaue Lichter mit dem Schloss eingerichtet sind, stecken sie den Schlüssel rein, um das Schloss wieder zu verschliessen

Für den Fall, dass die Batterie Packung verloren geht oder beschädigt wird und ein Austausch erforderlich ist:

Bitte wenden Sie sich an Ihren Aircharge Account Manager oder senden Sie eine email an Support@air-charge.com

Fotokopie nach Bedarf



Thomas Ketterer

Aircharge Partner

Deutschland – Österreich – Schweiz

M DE: 0171 81 68 114

T DE: 09154 911 80 25

T AT: 0720 512 638

T CH: 0325 113 864

W: www.air-charge.de

E: thomas@air-charge.de

Skype: TK-Work